



KLIM 製ドミネーション

取扱説明書

## 0. はじめよう

この度、KLIM 製品をお買い上げ下さり、KLIM 社チーム一同より感謝申し上げます。本製品がお客様のご期待に沿え、お客様に本製品を楽しんで頂けます事を願っております。

### 機能

- 🔗 Outemu 製『クリッキー』なスイッチ
- 🔗 カスタマイズ性高い RGB ライト
- 🔗 アンチゴーストとキーロールオーバー機能
- 🔗 メディアとファンクションキー
- 🔗 高い耐久性 (6000 万回のタイプ)
- 🔗 Windows, Switch, MacOS & PS4 との互換性

## 1. 本製品説明

下の図は、キーボードの照明効果をカスタマイズするための特殊キーと、最上部のマルチメディアキーを示しています。



### 技術仕様

寸法	467 x 158 x 36.5 mm
重量	1260 g
ケーブル長	180 cm
スイッチ	Outemu 製スイッチ

入力圧力	60 g
キーストローク	60 million
定格電流	0.4 A ± 10 %
定格電圧	5 V

## II. キーボードを使いこなす

KLIM 製ドミネーションには、特定のキーと組み合わせで照明効果を変更したり、お使いのコンピュータで異なる機能を有効にするファンクションキー (FN) があります。各キーには 21 種類の照明効果と 8 色があり、外観を自由にカスタマイズできます。あなたの処分には約 1600 万の組み合わせがあります

### 明るさ、速さ、そしてエフェクト変更

- ☞ FN + ☀️: 明るくする (5 段階)
- ☞ FN + 🌑: 暗くする (5 段階)
- ☞ FN + ⚡️: 速くする。押し続けると超高速へ
- ☞ FN + 🐢: 遅くする。押し続けると超低速へ
- ☞ FN + 🔄: エフェクトの方向を変更する
- ☞ FN + 🎨: エフェクトのカラーを変更する

**注意:** これ以上変更出来ない最小値、もしくは最大値まで変更した場合、右上部の 3 つの LED がフラッシュします。速さと方向の変更は、エフェクトにより出来ない場合があります。

### 光のエフェクト

以下の組み合わせを押すことで、目的の光のエフェクトを選択できます。各キーには 3 つのモードがあります。それを繰り返し押すことでそれらを繰り返すことができます。

- ☞ FN + ☀️: ネオン / 呼吸モード / 垂直のストライプ
- ☞ FN + 🌊: 感じる波 / 感じるキー / 感じる行列
- ☞ FN + 🌧️: さざ波 / 津波 / 滝
- ☞ FN + 🚗: 水平なフロー / アロー / レーダーモード
- ☞ FN + 🌧️: マルチカラー / 雨のしずく / 垂直フロー
- ☞ FN + 🚗: ワイパー / 決められたカラー / パルス

### 進化したカスタムカラー

アドバンスモードを使用して、個別のキーを設定できます:

1. FN + ☀️ を押して、カスタムモードを選択してください。もう一度押すことでキー設定を開始できます。上部右側にある 3 つの LED が光ります。カスタムモードが選択されている状態です。
2. FN + 🎨 を押すごとに、様々なカラーを選択出来ます。☀️ のキーが点滅を開始します。
3. 🎨 キーに表示されたカラーへ変更するには、キーボードの任意のキーを押してください。
4. 🎨 キーが OFF になるまで、FN + 🎨 を押すことで、特定のキーを OFF に出来ます。
5. キーのカラー設定が終了しましたら、FN + 🎨 で変更を保存してください。

FN + 🎨 を押すと、デフォルトのカラーエフェクトのいずれかを使用した後、いつでもこのカラースキームを呼び出すことができます。

## メディアキー

ファンクションキー (FN) はカラーのカスタマイズを可能にするだけでなく、さまざまな便利なショートカットにもアクセスできます:

FN + F1: メディアプレイヤー	FN + F5: 停止	FN + F9: E-mail ソフト
FN + F2: 音量 -	FN + F6: 前のトラック	FN + F10: ホーム (ブラウザ)
FN + F3: 音量 +	FN + F7: 再生/一時停止	FN + F11: 電卓
FN + F4: 消音	FN + F8: 次のトラック	FN + F12: 検索 (ブラウザ)

**NOTE:** MacOS ではファンクションキーを使ってのいくつかのショートカットはご利用いただけません。

## キーボードと Windows のロックキーのリセット方法

FN + Esc + F1 + F3 + F5 を押すと、キーボードの設定を工場出荷時状態へリセットします。  
FN + WIN を押して、Windows キーを無効化してください。

## IV. お困りの際は

もし本製品使用上の問題が発生した場合、弊社カスタマーサポートセンターがお客様の問題解決のお手伝いをさせていただきます。japan @ klimtechnologies.com までお気軽にお問い合わせください。

### キーを 1 回しか押してないのに、PC に複数の文字が入力されます

この症状は、『キーバウンス』と呼ばれており、機械式キーボードの性質のために時折発生する可能性があります。これを修正する方法は次のとおりです。

- 1) 影響を受けるキーのキーキャップを取り外します (指または取り外しツールを使用してください)
- 2) ボールペンなどの薄く鈍い物体を持って、青いスイッチを「カチッ」と音がするまで押し下げます
- 3) スイッチの 4 つの側面のそれぞれについてこれを繰り返します
- 4) キーキャップをスイッチに戻し、影響を受けるキーを試してください

上記の手順を示すビデオや追加のヘルプについては、電子メールで直接お問い合わせください。

キーボードを定期的に清掃して、スイッチの余分な埃を取り除き、それ以上の問題を避けることも推奨します。

---

ご購入いただきありがとうございます。KLIM 製品をお楽しみいただければ幸いです。ぜひご使用のご感想をレビューサイトへ投稿ください。私たち KLIM チームへの大きな励みとなります。

(^\_^)

The KLIM team